

CO-PRO VLOEREN SILICONEN KIT

Co-pro vloeren siliconen kit is speciaal geschikt voor schimmelwerende voegafdichting van PVC dryback vloeren, creëert een semi transparante overgang van de vloer naar de wand of plint. Inzetbaar voor elke ruimte, van huiskamer, keuken tot badkamer. Hecht zonder primer uitstekend op alle soorten sanitair, plinten en diverse wandbekleding.

TRANSPARANT GRIJS
25% ELASTISCH
SCHIMMELWEREND
PVC, HOUT, MELAMINE

Productvoordelen

- Schimmelwerend
- Hoog-elastisch
- Kleurvast
- Hecht zonder primer goed op poreuze en gesloten ondergronden,
- Duurzaam
- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Oplosmiddel- en zuurvrij
- Reukarm
- Snelle doorharding

VERWERKING

Op draagkrachtige, droge, schone, vet- en stofvrije ondergronden tussen +5°C en +45°C. Ondergrond ontvetten met een cleaner. Glad en strak afstrijken met water en zeepsop. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een primer. Repareren met hetzelfde materiaal. Vooraf testen op hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid. Zie documentatiebladen voor meer informatie.

Bevat 3-Aminopropyltriethoxysilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad kunt u vinden op www.cotap.nl

ALLES VOOR JE **VLOER!**



Artikelnummer
4883900911



Scan deze **QR**
voor meer info.



HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum.

VERBRUIK PER KIT KOKER

Afhankelijk van voegdiepte en -breedte, bij een voegbreedte van 5 mm en een voegdiepte van 2,5 mm verbruik ca.19 meter

VERPAKKING

Spuitspuitkoker à 310ml.
Doos à 12 kokers

VERWERKINGADVIESN

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic spuitkop aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 20 mm. De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte. Tot 12 mm voegbreedte een voegdiepte aanhouden van 6 mm. Daarboven is de voegdiepte de helft van de voegbreedte. Kit gelijkmatig in de voeg aanbrengen en binnen 10 minuten, met een niet agressieve of milde zeepoplossing bevochtigde vinger of kitstrijker gladstrijken. Na ca. 15 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitgeharde siliconenkit is alleen mechanisch te verwijderen.



ALLES VOOR JE VLOER!

CO PRO

