

Goed acclimatiseren van click pvc bepaalt het succes van een project

Vloeren zijn gevoelig voor temperatuurschommelingen, zo ook click pvc. Dit houdt in dat dit materiaal reageert op de omgevingstemperatuur: het product verandert dan minimaal iets van afmeting en flexibiliteit. Dit is een natuurlijke eigenschap van dit product. Voor een probleemloze installatie dient met deze eigenschap rekening gehouden te worden.

Wij adviseren u daarom dit product op de juiste wijze te acclimatiseren en acclimatiseren ook op te nemen in uw planning van een project of opdracht.

Acclimatiseren

Het juist acclimatiseren van click pvc gaat op de volgende wijze:

1. Breng de ruimte waarin de vloer gelegd gaat worden op een stabiele temperatuur van 18-20 graden.
2. De pakken met click pvc moeten in deze ruimte plat worden neergelegd en op een wijze dat alle pakken zoveel mogelijk de temperatuur van de omgeving kunnen opnemen. Dit betekent dat een volle pallet dient te worden afgeladen.
3. De temperatuur in deze ruimte moet vervolgens dag en nacht gelijk blijven.
4. De pakken met click pvc hebben nu minimaal 2 dagen nodig voordat deze kunnen worden verwerkt.
5. Bij nieuwbouw of (zeer) grote ruimtes kan het lastiger zijn de juiste temperatuur te halen of te houden, hierbij is het advies om 3 dagen acclimatiseren aan te houden.
6. Bij installatie dient de vloer minimaal 15 graden en maximaal 20 graden Celsius te zijn.
7. Deze temperatuur mag niet veranderen wanneer de pakken worden verwerkt. Er afdoende beschermende maatregelen (beperking direct zonlicht door zonwering, schoonlooppakken, meubelbescherming) zijn aangebracht.

Veel voorkomende fouten

- Het acclimatiseren van de producten niet opnemen in de (project-)planning.
- De pakken in het eigen magazijn acclimatiseren en vervolgens vervoeren naar de klant om daar direct te verwerken.
- De pakken in de bedrijfswagen laten liggen om deze de volgende dag direct te verwerken.
- De pakken in de te leggen ruimte tegen een koude wand plaatsen om daar te acclimatiseren. Dit veroorzaakt temperatuurverschillen in het pak met als gevolg dat de delen niet haaks zijn.
- Tijdens de installatie de ramen en deuren open houden, terwijl het buiten koud is.
- Vochtinwerking/vlekken door urine.

Acclimatiseren

Het juist acclimatiseren van click pvc gaat op de volgende wijze:

- Op tijd bestellen en laten binnenkomen van de vloer en evt. vloertoebehoren.
- Ervoor zorgen dat de ruimte waar geïnstalleerd wordt op tijd beschikbaar is voor het plaatsen van de pakken en dat deze ruimte op de juiste temperatuur gebracht kan worden.
- Acclimatiseringstijd: minimaal 2-3 dagen vóór installatie.